

## Montageanleitung für den Abroll-Fliegenschutz „Argus“

- Sorgen Sie dafür, dass sich die Plättchen (Sicherungen des Beschwerungselementes), welche in den Leisten angebracht sind, auf der Vorderseite befinden. (Foto 1)
- Platzieren Sie den Kasten auf den Leisten. (Foto 2)
- Schrauben Sie den Abroll-Fliegenschutz mit den mitgelieferten Senkblechschrauben auf den Rahmen. (Schrauben noch nicht festziehen)

Oder

- Wenn Sie das Fliegenschutzfenster in den Fensterrahmen hinein platzieren möchten, schrauben Sie es seitlich fest. (Foto 3) (Schrauben noch nicht festziehen)
- Drücken Sie die Abschlusskappen in die Löcher. (Foto 4)
- Wenn der Kasten an der Oberseite nicht ganz abgeschlossen ist, kann die Blockierstütze verwendet werden. (Foto 5)
- Falls die Spannung des Fliegenfensters ungenügend ist, müssen Sie die Leiste auf der linken Seite los schrauben, wonach die Seitenkappe hinaus gezogen werden kann. Spannen Sie nun die Feder an, indem Sie diese zu sich ziehen. (Foto 6)
- Platzieren Sie nun die Leisten und schieben Sie die Kappenverschläge in die Leisten.
- Stellen Sie die Leisten rechtwinklig ein und drehen Sie alle Schrauben fest.

